

Brother Drucker

Man hat sich eine kompatible Blackpatrone (also Tintenkartusche schwarz) für einen Farblaser gekauft (hier als Beispiel der Brother HL-4140CN) und diese wird nach dem Wechsel nicht erkannt.

Man kann aber eine manuelle Erkennung durchführen:

Brother HL-4140CN Toner Reset

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4140CN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother HL 4140CN ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste SECURE und die Taste CANCEL gleichzeitig
- Das "RESET PARTS LIFE"-Menü wird auf dem Display angezeigt
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼-Tasten entsprechenden Toner aus (STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo)*
- Drücken Sie schnell die Taste OK einmal (1x) für die Bestätigung
- Drücken Sie sofort danach die Taste +(▲) einmal (1x) für die Initialisierung
- Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät

*STD-Standard entspricht der kleinen Kartusche (ca. 2000 Ausdrücke)

*HC-Jumbo entspricht der etwas größeren Kartusche (ca. 3000-4000 Ausdrücke)

*S.HC Super Jumbo (ca. ab 5000 Ausdrücke)

Bei mir hat es geklappt, allerdings sollten die Tastendrucke nach Auswahl der Größe entsprechend zügig durchgeführt werden.